

		Lyijyakkujärjestelmä	
	HYMER-vakioakkujärjestelmä*	1. laajennus/sarjoitus*	2. laajennus/sarjoitus*
Akut	1x lyijy Akku AGM 95 Ah	HYMER-vakioakkujärjestelmä + 1x lyijy Akku AGM 95 Ah	HYMER-vakioakkujärjestelmä + 2x lyijy Akku AGM 95 Ah
Käyttökapasiteetti n.	47 Ah	95 Ah	141 Ah
Käyttöikä n.	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta
Kokonaispaino n.	26 kg	52 kg	78 kg
Omavaraisuusaika tyypillisessä käytössä***	1,4 päivää	2,8 päivää	4,2 päivää
Keskimääräinen Ø omavaraisuusaika käytettäessä TV+SAT	0,8 päivää	1,5 päivää	2,3 päivää

		HYMER-Smart-akkujärjestelmä			
	HYMER-vakioakkujärjestelmä*	HYMER-Smart-Akkujärjestelmä (50 Ah litium)	HYMER-Smart-Akkujärjestelmä (150 Ah litium)	1. laajennus/sarjoitus* HYMER-Smart-akkujärjestelmä (150 Ah litium)	2. laajennus/sarjoitus* HYMER-Smart-akkujärjestelmä (150 Ah litium)
Akut	1x lyijy Akku AGM 95 Ah	HYMER-vakioakkujärjestelmä + 1x litiumakku 50 Ah	HYMER-vakioakkujärjestelmä + 1x litiumakku 150 Ah	HYMER-Smart-akkujärjestelmä (150 Ah litium) + 1x lyijy Akku AGM 95 Ah	HYMER-Smart-akkujärjestelmä (150 Ah litium) + 1x litiumakku 150 Ah
Käyttökapasiteetti n.	47 Ah	97 Ah	198 Ah	245 Ah	349 Ah
Käyttöikä n.	3 vuotta	10 vuotta**	10 vuotta**	10 vuotta**	10 vuotta**
Kokonaispaino n.	26 kg	33 kg	47 kg	73 kg	68 kg
Omavaraisuusaika tyypillisessä käytössä***	1,4 päivää	2,9 päivää	6 päivää	7,4 päivää	10,5 päivää
Keskimääräinen Ø omavaraisuusaika käytettäessä TV+SAT	0,8 päivää	1,6 päivää	3,4 päivää	4,2 päivää	6 päivää

* Ota huomioon: AGM-akun arvot ovat ohjearvoja. Nämä arvot voivat akun hoitokunnon ja käyttämistavan mukaan vaihdella suuresti.

** Litiumakku on ensisijaisesti käytössä ja lyijy Akku pidetään täyteen ladattuna. Siksi tyypillisesti lyijy Akkun kanssa käytettävät latausjaksot ovat selvästi vähäisempiä. Lyijy Akku pysyy täydemmin varautuneena, mikä estää tehoa vähentävää sulfatoitumista.

*** Tyypillinen kulutus sisältää keskimääräisen käytön: 5 h 20 W valot (100 Wh), 4 h TV (70 Wh), 10 min hiustenkuivaaja (130 Wh), valmiustila-kulutus, kännykän lataus, ulkoporras, vesipumppu, ilmastointi.